

LCD 화면이 켜지지 않습니다

생성: 2018.12.31

적용 애플리케이션: BioStar 1, 2

증상

LCD 화면이 정상적으로 출력되지 않는 경우

원인

단말기 외부 충격 또는 LCD 노후로 인한 불량 등

해결 방법

1. LCD가 켜지지 않는 경우
 - 단말기 전원 및 케이블 연결 상태를 확인합니다.

2. 아래의 경우 LCD 불량으로 A/S 센터로 입고가 필요합니다.
 - LCD가 파손된 경우
 - LCD 밝기가 어두운 경우
 - LCD 화면에 가로 또는 세로 줄이 생기는 경우
 - LCD가 하얗게 출력되는 경우



[LCD 불량 증상 사례]

참고 사항

- (A/S 접수 방법은 '고객지원 > 고객센터 > 접수 방법' 페이지 참조)

A/S 접수 페이지 URL [<https://www.supremainc.com/ko/support/customer-center-reception.asp>]