

BioStar2 화재 경보 구역 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

[정의]

☞ "화재" 발생 시 구역에 대한 경보 발생 및 출입문 개,폐 설정을 할 수 있음

[필수조건]

☞ "화재 경보 구역" 설정을 하기 위해서는 **스탠다드 이상**의 라이선스 활성화가 필요

(* 라이선스 구매는 1522-4507 내선 1번 영업팀 또는 2번 기술지원팀으로 문의)





1단계 > 바탕화면에 빨간색 "BioStar2(x64)" 아이콘 더블 클릭

infinition 2 × + ← → C ▲ TRI Ge Infinition 21/m/opm	
	HioStar 2
	admin
	e a g
	FOR NEW RECHTLER

2단계 > 프로그램 실행 및 ID, 암호 입력 후 "로그인" 버튼 누름

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

[문서번호 22-0719-01]

BioStar 2						
	◎ 구역추가	화재 경보				
8	> 안티패스백					
사용자	♀ 화재 경보					
	○ 스케을 잠금					
	Q 경비					
출입문	♥ 인터락					
입리베이터	♥ 소집					
0	♥ 재실 인원 제한		구역추가 X			
구역						
111			♥ 안티페스백			
~~			· 화재 경보 ○ · 제주 장금			
모니터링			↓			
			Q 3।			
			 • शहर 			
			王 位 书上			

3단계 > 좌측의 "구역" 메뉴 누름

- > "화재 경보" 메뉴 누름
- > "구역추가" 버튼 누름
- > "구역추가" 창이 나오면 하단 확인 버튼을 누름

	정보					
A)	_	• 이름		• 중류	화재 경보	
	설경					
B) –		• 모드 • 출입문 • 경치/입력	● 트럼 Door 1	- 활성/비활성 - 열리베이터 ▲위치 ▼ ▶N/0	왕성 지속시간(ms) 100 후 포	+47
C)-	알람	* 동작		동작		• 4 7}
				1	D) 확인	취소

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

4단계 > A) 화재 경보 구역의 기본 정보를 변경	경
------------------------------	---

☞ 이름: 화재 경보 구역의 이름을 입력

> B) 화재 경보 구역 설정 변경

☞ 모드: 로컬 또는 글로벌로 설정

* 모드를 로컬로 선택: 한 개의 장치에 RS485로 연결된 장치들로만 구역 설정

* 모드를 글로벌로 선택: BioStar 2에 등록된 모든 장치로 구역 설정

☞ 활성/비활성: 화재 구역 사용 시 활성, 일시적으로 비 활성화할 수 있음

☞ 출입문: 화재 경보 구역으로 지정할 출입문(들)을 선택

☞ 엘리베이터: 화재 경보 구역으로 지정할 엘리베이터 선택,

여러 개의 엘리베이터 선택 가능

☞ 장치/입력: + 추가 버튼을 눌러 화재 경보 신호를 발생할 장치를 선택

* 모드를 로컬로 선택: 출입문이나 엘리베이터 중 하나만 화재 경보 구역으로

설정 가능

* 모드를 글로벌로 선택: 출입문과 엘리베이터를 동시에 화재 경보 구역으로

설정 가능

> C) 화재 경보가 발생했을 때 수행할 동작을 설정

> D) 확인 버튼을 눌러 설정을 저장

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.